




























Tabela systemów garażowych

Opis

Macierz dopasowania prowadzenia pionowego z prowadzeniem poziomym w systemach bram garażowych

	RK70-...H	RK200-...H	RK350-...H	RSN190-...H	RSN190/70-...H	RKA200/70-...H	RKJ70-...H	RSNRK-...H
MACIERZ DOPASOWANIA PROWADZENIA PIONOWEGO Z PÓZIOMYM W SYSTEMACH BRAM GARAŻOWYCH 								
RK200/70-...V 	RK70 	RK200 				RKA70 RKA200 	RKJ70 	RSNRK200 
RK350-...V 			RK350 					
RK200/70-...VD 	RK70 	RK200 				RKA70 RKA200 		RSNRK200 
RK350-...VD 			RK350 					
RSN190/70-...V 				RSN70 RSN190 RSN 	RSN70 RSN190 RSN 			RSNRK200 RSN 