

7015 samozamykacz

Instrukcja montażu:

1. Wywiercić otwór o średnicy 23mm do 24mm i głębokości 152mm w wewnętrznej krawędzi drzwi na wybranej wysokości.
2. Umieścić korpus samozamykacza w otworze i oznaczyć zarys przedniej płytki.
Usunąć samozamykacz i wyciąć prostokątny otwór umożliwiający dopasowanie przedniej płytki w krawędzi drzwi.
Zamocować samozamykacz za pomocą 4 dołączonych wkrętów.
3. Odciągnąć kotwę płytki i łańcuch od korpusu samozamykacza i przytrzymać (a) przeciskając zaczep przez łańcuch LUB (b) przeciskając bolec przez łańcuch tak blisko przedniej płytki jak to możliwe.
4. Oznaczyć zarys kotwy na ramie drzwi, wyciąć prostokątny otwór umożliwiający dopasowanie przedniej płytki w ramie.
Płytkę kotwy może teraz zostać zamocowana w ramie drzwi za pomocą dołączonych wkrętów.
5. Otworzyć drzwi i usunąć bolec.
6. Aby wyregulować samozamykacz (i) należy otworzyć drzwi i usunąć bolec, (ii) wyciągnąć płytkę kotwy z ramy drzwi i (iii) kręcić płytkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara bądź przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aby zwiększyć lub zmniejszyć nakręcenie sprężyny. **UWAGA: NIE PRZEKRĘCIĆ!**

Uwaga:

Produkt pojedynczo może być stosowany wyłącznie do drzwi i maksymalnej masie 50 kg.

Produkt nie może być stosowany w ciężkich drzwiach, w drzwiach z podnoszonymi zawiasami, jak również w warunkach, gdzie ograniczony jest przepływ powietrza.

Powinno stosować się ogranicznik, w celu uniemożliwienia otwarcia drzwi poza granice samozamykacza.

Zestaw zawiera:

- samozamykacz
- wkręty
- bolec do montażu